



**V64
V65**

**Les monte - escaliers
avec plate-forme**

VIMEC
Easy moving

V64

Le monte - escalier avec plate-forme pour fauteuil roulant à rail droit

VIMEC
Easy moving

Accessibilité à tous les lieux publics ou privés, en toute **sécurité** grâce au **monte-escalier** avec **rail rectiligne**

Le monte-escalier V64 avec plateforme pour fauteuil roulant et rail rectiligne (par ex. pour une rampe d'escalier) est la solution idéale car il est très pratique et sûr.

Polyvalent

Le montage du V64 ne demande aucune modification architecturale de la structure pré-existante et ne dénature pas le style de l'habitation.

Fiable et résistant

Le V64 est adapté aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, grâce aux aménagements conçus pour garantir une durée maximum et les meilleures performances, même dans des conditions climatiques non optimales.



Flexible

Le V64 est disponible en trois modèles:

standard - avec plateforme de dimensions contenues pour des installations sur escaliers et paliers étroits;

large - avec plateforme plus grande pour fauteuils roulants qui ont besoin de plus d'espace;

extra large - avec plateforme encore plus grande pour toute exigence de déplacement.

Technologie à portée de la main

Le V64 a des commandes radio, des dispositifs pour la protection personnelle actifs et passifs à l'avant-garde, des barres de protection escamotables pour réduire les encombrements lorsque l'appareil est arrêté.

Le monte-escalier V64 garantit l'indépendance et la sécurité grâce à sa facilité d'utilisation et ses aspects techniques

Options

- Bâche de protection
- Basculement du plateau automatisé
- Plateau aux dimensions spéciales
- Signal sonore de mouvement
- Signal lumineux de mouvement
- Siège vissé



Dotations de série

- Commandes protégées contre un usage accidentel et présence homme
- Clé détachable
- Arrêt de sécurité
- Manoeuvre manuelle d'urgence
- Parachute mécanique à prise progressive
- Limiteur de vitesse
- Volets automatiques de maintien
- Poignées de soutien
- Fins de course de sécurité électriques
- Dispositifs anti-choc, anti-cisaillement, anti-écrasement
- Alarme lumineuse et sonore en cas de surcharge (EN 81/40)
- Préparation pour EN 81/40



V64 - MODÈLE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

	STANDARD	LARGE	EXTRA LARGE
Largeur minimale de l'escalier	mm 970	1040	1070
Pente admise	degrés de 0 à 50°	de 0 à 50°	de 0 à 50°
Encombrement minimal du rail	mm 100	100	100
Encombrement minimal du plateau replié	mm 370	370	370
Dimensions du plateau	830x700	1050x770	1250x800
Charge utile jusqu'à 45°	250 kg	250 kg	250 Kg
Charge utile à plus de 45°	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Vitesse	5 m / min.	5 m / min.	5 m / min.
Alimentation	230 volt	230 volt	230 volt
Consommation	0,75 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw

Disponible version avec charge jusqu'à 300 kilos

(*) caractéristiques de la version sans siège et sans accès frontal.

Les données sont indicatives et sans engagement. Vimec se réserve le droit d'apporter toute modification jugée opportune.

- conforme à la Directive européenne 2006/95/CEE « Basse Tension »
- conforme à la Directive européenne 2004/108/CEE « CEM »
- conforme à la Directive européenne 2006/42/CEE « Directive machines »



Les monte-escaliers V64 et V65 représentent l'évolution de Vimec de plus près de trente ans dans le domaine de l'accessibilité; des milliers d'installations en Italie et dans le monde entier ont assisté à la propagation de solutions toujours appréciées pour leur fiabilité et leur polyvalence





Le monte-escalier V65 avec plateforme pour fauteuil roulant et rail courbe (par ex. pour plusieurs rampes d'escalier) est la solution idéale car il est très pratique et sûr. Le V65 peut franchir des pentes fixes ou variables, en s'adaptant au changement d'inclinaison d'un palier ou d'une rampe.



V65

Les monte - escalier avec plate-forme pour fauteuil et rail courbé

VIMEC
Easy moving



Flexible

Le V65 est disponible en trois modèles:

standard - avec plateforme de dimensions contenues pour des installations sur escaliers et paliers étroits;

large - avec plateforme plus grande pour fauteuils roulants qui ont besoin de plus d'espace;

extra large - avec plateforme encore plus grande pour toute exigence de déplacement.

Polyvalent

Le montage du V65 ne demande aucune modification architecturale de la structure préexistante et ne dénature pas le style de l'habitation.

Silencieux et économe

Grâce à un alimentateur de la toute dernière génération qui garantit une économie d'énergie élevée, le V65 peut tirer profit de la phase de descente pour la recharge de ses batteries. Appareil très silencieux. Confort maximum.

Fiable et résistant

Le V64 est adapté aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, grâce aux aménagements conçus pour garantir une durée maximum et les meilleures performances, même dans des conditions climatiques non optimales.

Technologie et sécurité à portée de la main

Le V65 a des commandes radio, des dispositifs pour la protection personnelle actifs et passifs à l'avant-garde, des barres de protection escamotables pour réduire les encombrements lorsque l'appareil est arrêté.



Les installations de Vimec sont installés dans de prestigieux musées internationaux, métro, banques, restaurants... et dépassent les pentes et les obstacles de toutes sortes



Le monte-escalier V65 apporte le confort et la sécurité sur chaque type de voyage

Equipements de série

Commandes protégées contre un usage accidentel et présence homme
Clé détachable
Arrêt de sécurité
Manoeuvre d'urgence manuelle
Parachute mécanique à prise progressive
Limiteur de vitesse

Volets automatiques de maintien
Poignée de support
Fins de course électriques de sécurité
Dispositifs anti-choc, anti-cisaillement, anti-écrasement
Protection contre les coupures de courant
Alarme lumineuse et sonore en cas de surcharge (EN 81/40)
Préparation pour EN 81/40

1) V65 avec bras rétractables



1

2) V65 avec bras indépendants



Options

Bâche de protection
Basculement plateau automatisé
Plateau à dimensions spéciales
Signal sonore de mouvement
Signal lumineuse de mouvement
Arrêts intermédiaires entre les étages
Siège vissé
Barres escamotables rentrant dans la structure de la machine (plateau 1250x800 exclu)
Radiocommandes
Colonnette avec commandes à l'étage

V65 - MODÈLE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

	STANDARD	LARGE	EXTRA LARGE
Largeur minimale sur escalier tournant	mm 1130	1250	1320
Pente admise	gradi da 0 à 50°	da 0 à 50°	da 0 à 50°
Encombrement minimal du rail	mm 160	160	160
Encombrement minimal du plateau replié	mm 430	430	430
Dimensions plateau	830x700	1050x770	1250x800
Charge utile jusqu'à 45°	250 kg	250 kg	250 Kg
Charge utile à plus de 45°	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Vitesse	8 m / min.	8 m / min.	8 m / min.
Alimentation	230 volt	230 volt	230 volt
Consommation	1 Kw	1 Kw	1 Kw

Disponible version avec charge jusqu'à 300 kilos

(* caractéristiques de la version sans siège et sans accès frontal.

Les données sont indicatives et sans engagement. Vimac se réserve le droit d'apporter toute modification jugée opportune.

- conforme à la Directive européenne 2006/95/CEE « Basse Tension »
- conforme à la Directive européenne 2004/108/CEE « CEM »
- conforme à la Directive européenne 2006/42/CEE « Directive machines »



Vimec France Accessibilité s.a.r.l.

Agroparc 6 impasse des Prêles BP 41533 84916 AVIGNON CEDEX 9

Tel. +33 4 90872894 Fax. +33 4 90872865

Siège social: Luzzara (RE) - Italie

www.vimec.biz www.vimec.eu info@vimec.biz

Vimec à l'étranger:

Madrid (Espagne) Londres (Royaume-Uni) Varsovie (Pologne)



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=UNI EN ISO 9001/2008=



Produit garanti

Le monte - escalier Vimec est garanti jusqu'à 24 mois à compter du montage de l'installation

Au service des partenaires

Le Partner Support Program, élaboré en exclusivité par Vimec, a pour dessein de fournir à chacun de nos partenaires, quelle que soit sa localisation dans le monde, une série d'instruments " personnalisés " pour mener à bien ses activités et pour offrir un service toujours meilleur à l'utilisateur.

Le programme implique une introduction aux concepts d'accessibilité, des cours spécialisés de formation aussi bien théorique que pratique destinés au personnel commercial et aux techniciens, l'étude et l'assistance nécessaire pour la mise en oeuvre des stratégies de marché les plus adaptées, un support pour l'organisation de séminaires (pour un public d'architectes, de techniciens, etc...) et la participation à des foires spécialisées.

La collaboration fructueuse que Vimec entretient avec ses partenaires lui permet d'avoir une connaissance toujours plus détaillée des différents marchés et, par conséquent, des diverses exigences en matière d'accessibilité dont nous tenons compte, par la suite, lors de la conception de nos futurs produits.

Chacun de ces aspects contribue à une gestion toujours meilleure des relations et une satisfaction toujours plus accrue de la part de la clientèle (Customer Satisfaction).

Gamme VIMEC



Une large gamme de produits pour la personne: élévateurs privés et fauteuil monte-escalier, plate-forme monte-escaliers plate-formes et chenillettes.