

PLATEFORME VERTICALE

PICO PORTE

LA PLATE-FORME
ÉLEVATRICE COMPACTE
POUR UNE MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ

ascendor®
LIFTTECHNIK



POINTS FORTS

- 1 Faible hauteur de montée
- 1 Système d'entraînement efficace
- 1 Grande stabilité
- 1 Composants éprouvés

PICOPORTE

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ **Déplacement rapide** – Grâce à un système d'entraînement efficace
- ✓ **Plateforme stable** – Pour un déplacement agréable
- ✓ **Hauteur de levage jusqu'à 1 mètre** – Idéal pour les marches, les estrades ou les petites différences de hauteur
- ✓ **Modèle résistant aux intempéries** – Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- ✓ **Facile à installer** – Encombrement minimal, installation simple
- ✓ **Utilisation conviviale** – Commande intuitive
- ✓ **Design élégant** – S'adapte discrètement et avec élégance à tous les styles architecturaux
- ✓ **Protection contre les coupures de courant** – Fonctionnement sur batterie possible jusqu'à l'arrêt suivant

DONNÉES TECHNIQUES

- † Hauteur de levée de 0,3 à 1 m
- † Capacité de charge de 300 kg
- † 2 arrêts
- † Vitesse de déplacement max. 4,2 m/min (0,07 m/sec)
- † Largeur de passage de 1050 mm (sans porte)
- † Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

TECHNIQUE

- † Mémoire d'erreurs intégrée
- † Nombreuses possibilités de réglage
- † Fonction de protection de la batterie

PLATFORME

- † 1200 x 1100 mm (Lxl)
- † Faible hauteur d'accès (env. 6 cm)

COMMANDE ET UTILISATION

- † Émetteur portable
- † Bouton-poussoir mural radio pour postes d'appel extérieurs
- † Commande via application

PORTE (EN OPTION)

- † Porte mi-haute dans le compartiment supérieur
- † Moteur de porte avec une largeur de passage de 930 mm

ENTRAÎNEMENT

- † Entraînement à chaîne innovant
- † Entraînement 24 volts CC
- † Raccordement : 100-240 V, 50/60 Hz

COULEUR / MATÉRIAUX

- † Tôle larmée en aluminium anodisé antidérapante
- † Panneaux latéraux en verre
- † Aluminium anodisé (argent)

ENCOMBREMENT

- † 1580 x 1193 mm (Lxl)

MONTAGE

- † Installation ultérieure facile
- † Aucune fosse nécessaire grâce à la rampe d'accès flexible

OPTIONS

- † Colonne de fixation pour interrupteur mural
- † Interrogation à distance par SMS
- † Éclairage RVB
- † Écran
- † Sortie vocale
- † Haute protection (protection anti-chute)



Porte en option

Pour encore plus de sécurité, une porte à mi-hauteur peut être installée dans le support supérieur.



Déplacement rapide

Plus rapide et plus doux que les plateformes classiques. Plateforme extra fine pour une faible hauteur d'accès.



Plus d'informations
sur les ascenseurs
verticaux



Cliquez ici pour voir
la vidéo du produit



Présentation du
produit à L'Interlift



Montage rapide en
moins d'une heure
– Plug & Play

Ascendor GmbH
Pürnstern 43 · 4120 Neufelden · Austria
Tel.: +43 7282 21900 · office@ascendor.at
ascendor.com