

EASYLIFT

BY LIFTUP

NOUVELLES 2022
Nouvelles stations d'appel

DESIGN SIMPLE ET INNOVANT

L'EasyLift est une plate-forme élévatrice moderne de Liftup. Les personnes à mobilité réduite et les utilisateurs en fauteuils roulants se voient désormais offrir un accès facile et élégant entre deux niveaux.

RELEVER LES GENS

L'EasyLift permet aux utilisateurs en fauteuils roulants et aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux niveaux qui leurs seraient normalement difficile à atteindre. Grâce à sa hauteur de levage jusqu'à 125 cm, l'EasyLift peut être utilisé dans de nombreux endroits à la fois.

Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Plus de longues attentes, ou des appareils de levage dangereux et non sécurisés. L'EasyLift fonctionne en toute sécurité et confortablement comme aucun autre élévateur ne le fait.

STABLE ET CONFORTABLE

L'EasyLift est l'une des plus stable et confortable des plateformes élévatrices sur le marché.

Avec ses 4 vérins aux quatre coins et sa fixation au mur, l'utilisateur est transporté en toute sécurité et sans difficulté jusqu'au niveau souhaité.

DESIGN EVOLUTIF

Des lignes épurées et droites caractérisent le design de L'EasyLift, sa construction sur mesure signifie qu'il peut être ajusté à son environnement individuellement, cela lui permet de rester fondre dans le paysage.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

L'EasyLift définit la sécurité. Un bord sensible sous toute la plate-forme protège les personnes et les objets contre tout pincement. Naturellement, l'EasyLift est fabriqué selon toutes les normes en vigueur et répond ainsi à toutes les exigences essentielles de sécurité. L'EasyLift peut être fourni avec un équipement de sécurité supplémentaire tel qu'une barrière de sécurité, une porte ou encore un contact à clé pour verrouiller le produit en dehors des heures d'ouvertures. Le modèle 1100 mm possède un verrouillage supplémentaire des portes.

AVANTAGES

- Un principe de levage stable et breveté
- Protection anti-écrasement
- Le design customisable permet à l'EasyLift de se fondre dans l'environnement
- Exigences minimales pour installer l'EasyLift,
- Aucun besoin de faire une fosse.
- Batterie de secours en cas de coupure de courant
- Utilisation intérieure et extérieure
- Installation rapide



Exemples d'installation

Aéroport à Aalborg, Danemark

Le 75e anniversaire de l'aéroport d'Aalborg a coïncidé, avec l'installation du produit n° 1000 pour Liftup. L'EasyLift dans la cantine du personnel a un design élégant et s'intègre parfaitement dans l'environnement. L'élévateur s'efface et fait partie intégrante du milieu.



Madame Tussauds Amsterdam (NL)

Il y avait une différence de niveau entre le salon de télévision et la nouvelle pièce d'exposition. Ce demi-niveau empêchait les fauteuils roulants et les personnes à mobilité réduite tout accès. La solution fut d'installer, sans travaux onéreux, un EasyLift dans la place restreinte. Grâce à cet élévateur EasyLift élégant de Liftup, le site est maintenant accessible pour tous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension plateforme:	800 / 900 / 1100 x 1400 mm
Capacité de levage:	400 kg / 2 pers.
Course possible:	70 - 1250 mm
Cycle d'utilisation:	2 min. toutes les 5 min.
Vitesse de levage:	40 mm/sec.
Alimentation:	230 VAC (mise en charge)
Normes:	Marquage CE 2006/42/CE (Directive Machines)

Concevez votre propre EasyLift

Configurez votre propre EasyLift dans le configurateur de produits Liftup et recevez le plan par e-mail après quelques secondes. Appuyez sur le bouton pour accéder au LPC

Aller à LPC

