



Au-dessus, de gauche à droite :

Configuration d'entrée avec rampe embarquée

Configuration d'entrée adjacente avec rampe fixe au niveau inférieur

Configuration en fosse

Style durable

La plateforme élévatrice ouverte Executive est conçue pour être aussi robuste qu'élégante. Elle constitue donc une option idéale pour les espaces publics intérieurs et extérieurs. L'unité de pompe étant intégrée à l'ascenseur, **le risque de vandalisme est réduit** et il n'est pas nécessaire de placer une unité de commande séparée.

L'installation ne **prend qu'une journée** et ne nécessite que **des travaux de construction minimales**. L'ascenseur peut également être **déplacé**, ce qui offre une grande flexibilité pour l'avenir.

Grâce aux **faibles besoins de maintenance** et à **l'accès facile à la pompe pour l'entretien**, votre plateforme élévatrice ouverte Executive de 1 m vous fournit un accès fiable et efficace pendant de nombreuses années.

Pourquoi choisir Pollock Lifts ?

Nous sommes spécialisés dans l'accès aux ascenseurs depuis 1983 et nous comprenons bien les besoins et les préoccupations de nos clients.

Lorsque l'accès à la mobilité est nécessaire, cela soulève de nombreuses questions importantes et des problèmes pratiques que notre équipe est habilitée à résoudre. Et notre équipe d'assistance hautement qualifiée est à votre disposition, 24 heures sur 24, pour répondre à vos besoins, où que vous soyez.

En tant que leader dans le domaine de la technologie des ascenseurs de pointe, notre gamme polyvalente de solutions d'accès est conçue pour être élégante et s'intégrer facilement dans votre environnement, libérant ainsi de l'espace et assurant un confort et une sécurité ultimes à ses utilisateurs.



Les gammes complètes de Pollock Lifts

	Accès public	Domestique	Services et biens
Plateforme élévatrice ouverte Classic de 1 m	✓	✓	
Plateforme élévatrice ouverte Executive de 1 m	✓	✓	
Plateforme élévatrice ouverte indépendante de 2 m / 3 m	✓	✓	
Plateforme élévatrice inclinée	✓	✓	
Plateforme élévatrice verticale	✓		
Ascenseur Eco Through		✓	
Ascenseur résidentiel		✓	
Monte-escalier résidentiel		✓	
Ascenseur de service			✓
Monte-charges			✓
Monte-plats			✓

Pour en savoir plus, rendez-vous sur pollocklifts.co.uk

➤ Pour plus d'informations, contactez-nous

1 Sloefield Drive | Trooperslane Industrial Estate | Carrickfergus | Co. Antrim | BT38 8GX | R.-U

Tél. : 028 9336 8167 | E-mail info@pollocklifts.co.uk | www.pollocklifts.co.uk

Pollock Lifts est en permanence en quête d'amélioration de ses produits ; par conséquent, les informations contenues dans cette brochure peuvent être sujettes à modification.

Conception par The Design Factor, Belfast.



Plateforme élévatrice ouverte Executive de 1 m

La solution élégante pour pour des levages allant jusqu'à un mètre de course



Un ascenseur
fonctionnel
et élégant
qui s'intègre
parfaitement à tout
espace moderne



Une sécurité et
une capacité
de charge
exceptionnelles
propres* à
Pollock Lifts



- Une capacité de 280 kg *
- une course de 1 m
- accès entre 2 niveaux
- utilisateur plus préposé
- fauteuil roulant ou ambulant
- interne et externe
- accès public

La plateforme élévatrice ouverte Executive de 1 m, très élégante, s'adapte à n'importe quel environnement, grâce à une large gamme d'options polyvalentes qui renforcent sa capacité à s'intégrer dans presque tous les lieux.

L'Executive est simple d'utilisation et offre un accès sûr, facile et fiable aux personnes en fauteuil roulant. Il offre également une gamme d'options sur mesure qui est véritablement unique sur le marché des services de mobilité.

La plateforme à ciseaux à entraînement hydraulique, capable de soulever jusqu'à 280 kg, se déplace silencieusement entre des niveaux allant jusqu'à 1 mètre et convient aux environnements internes et externes. Et comme tous les ascenseurs Pollock Lifts, l'Executive répond à des normes de sécurité exceptionnelles, dépassant ainsi les exigences dans de nombreux domaines.

Les principales caractéristiques de cette solution élégante sont son élégant profil incurvé et l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur grâce à des portes supérieures et inférieures motorisées en option, à un composeur automatique et à des ferme-portes automatiques.

Garantie de 12 mois

Notre plateforme élévatrice ouverte Executive de 1 m est livrée avec 12 mois de garantie, des pièces et un installateur en standard. Nous proposons également des garanties étendues jusqu'à 5 ans, couvrant tous les coûts de service et d'entretien.

Caractéristiques standard

Conception compacte

Soufflet de protection élégant - rigide et durable
Plancher à damier en aluminium
Simple d'utilisation
Rampe inférieure fixe
Système d'abaissement d'urgence facile d'utilisation
Commutation améliorée conforme à la norme IP 67 (étanche)

Unité de pompe intégrée

Risque de vandalisme réduit
Pas d'emplacement séparé pour la commande ou la pompe

Installation et accès aux services facilités

Installation en 1 jour - travaux de construction minimes
Entretien réduit avec accès facile
Possibilité de déplacement

Caractéristiques en option

Porte

Porte(s) automatique(s) supérieure(s) et/ou inférieure(s) *
Rampe embarquée
Ferme-porte

Commandes

Commandes en braille intégral
Composeur automatique
Alarme
Interrupteur à clé
Interrupteur d'isolement
Télécommandes
Commandes complètes aux étages desservis
Poste d'appel en acier inoxydable

Choisir à partir de :

3 Configurations

Entrée
Entrée adjacente
Montage en fosse (pas de rampe)

3 Dimensions de la plateforme

800 x 1 400 mm
900 x 1 400 mm
1 100 x 1 400 mm

3 Options de finition

Panneaux de remplissage transparents en acrylique siliconé
Panneaux de remplissage en aluminium
Couleur personnalisée
Mains courantes
Sols de sécurité de couleur
Postes d'appel encastrés en acier inoxydable



Options sur mesure

Nous pouvons créer une plateforme élévatrice ouverte sur mesure pour vos besoins. Nous vous aiderons à définir les exigences et vous prodiguerons des conseils sur les réglementations et la législation. Nous nous assurerons que votre ascenseur non seulement fonctionne exactement comme vous le souhaitez, mais aussi ressemble exactement à ce que vous voulez.

Spécifications techniques

Norme de conception et de fabrication

BS 6440:2011 ; Directive Machine 2006/42/CE

Configuration de l'entrée

Dimensions de la plateforme ouverte	Dimensions externes	ascension avec porte inférieure
800 x 1 400 - Standard	980 x 1 800	980 x 2 450
900 x 1 400	1 080 x 1 800	1 080 x 2 550
1100 x 1 400	1280 x 1 800	1280 x 2750

Configuration de l'entrée adjacente

Dimensions de la plateforme		
1 100 x 1 400	1 280 x 1760	2640 x 1 760

Configuration en fosse

Dimensions de la plateforme		
800 x 1 400 - Standard	980 x 1555	980 x 2455
900 x 1 400	1 080 x 1555	1 080 x 2555
1100 x 1 400	1280 x 1555	1280 x 2755
1 100 x 1 400 - Entrée adjacente	1 280 x 1 445	2 640 x 1 445

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) et fournies en largeur multipliée par la longueur.
Les dimensions extérieures intègrent une rampe embarquée. La longueur de l'empreinte est de 80 mm plus longue pour la rampe fixe standard au niveau inférieur.
Il n'existe aucune exigence de rampe avec la configuration en fosse.